



FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Sensor Bin Lilton 8L

FQC8289 & FQC8290 | Instruction Manual



Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully.
Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Safety information

Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it at a safe place for future reference. This product can be used indoors (see below for more info).

This appliance may be used (but not installed) by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance.





Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!

Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.

Warning

- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. Risk of suffocation!
- Danger due to swallowing small parts. Keep these away from children. Risk of suffocation!
- Dispose the packaging material immediately according to locally applicable regulations.
- Do not modify the product in any way. Doing so will void the warranty.

Installing and use the sensor bin



1 Install batteries

Install 3x AA batteries into the battery compartment according to +/- instructions. Place the battery compartment back and activate the on/off switch.

2 Place garbage bag


Take out the gery ring, place the garbage bag over the gery ring and place it back in the bin.

3 Turn on

Press the button at the left side on the side for 3 seconds. The lid functions after the indication light on the screen flashes 3 times.

4 Automatic operation

When rubbish or any part of your body is approaching the sensor area (15-25 cm from the induction screen), lid will open automatically. After leaving the sensor area for 5 seconds, the lid will close.



6 Button use

Press the button at the right side of the lid, lid will keep open. Press the button again, the lid will close.

7 Turn off


Press the button at the left side of the lid for 3 seconds. Lid powers off after the red light in the induction screen quickly flashes three times.

Attention

1. When you install batteries, please noted the “+” “-” instructions.
2. Be sure to use the neat cloth to clean the trash bin. Pleas don't flush the trash bin because electrical part of the trash can is made by many electric elements. Water will damage the inner electric elements. Don't power on if water goes inside the trash bin by accident.
3. Please don't push or flip the lid to prevent the lid from damage.
4. Please replace batteries in time to avoid liquid leaking.
5. Avoid to use trash bin under sunlight or wet surroundings.
6. Keep sensing area clean to ensure sensor normal function.
7. Please don't mix acidic batteries and alkaline batteries, and also don't mix rechargeable batteries and disposable batteries.
8. Please don't repair trash bin for replace elements by yourself. Damages for these reasons are not included in warranty range.

Troubleshooting

Trouble	How to solve
Lid opens unusual	Check wether batteries are installed properly according to “+” and “-” instruction. Or check whether lithium battery incurs low power, and then re-open the power source switch.
	Check wether sensing area is clean or not, please use neat cloth to wipe if it is dirty.
Lid closes unusual	Check wether electric circuits are damp. If yes, please do not connect power source. You can only use the bin if it is dry.
	Check wether there is any obstacles around the lid. If yes, please remove it.
	Dry battery may incur low power, please replace it.
Lid opens slowly	Dry battery may incur low power, please replace it.



Welkom bij de FlinQ-familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Veiligheidsinformatie

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt! Bewaar het op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Dit product kan binnenshuis gebruikt worden (zie hieronder voor meer info).

Dit apparaat mag worden gebruikt (maar niet geïnstalleerd) door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of zijn opgeleid in de veilige gebruik van het apparaat en begrijp de mogelijke gevaren.

Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.





Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar!

Laat kinderen zonder toezicht dit apparaat niet schoonmaken of onderhouden.

Let op

- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Verstikkingsgevaar!
- Gevaar door inslikken van kleine onderdelen. Houd deze uit de buurt van kinderen. Verstikkingsgevaar!
- Voer het verpakkingsmateriaal onmiddellijk af volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
- Wijzig het product op geen enkele manier. Als u dit wel doet, vervalt de garantie.

De sensorbak installeren en gebruiken



1 Installeer batterijen

Plaats 3x AA-batterijen in het batterijvak volgens de +/- instructies. Plaats het batterijvak terug en activeer de aan/uitschakelaar.

2 Plaats vuilniszak


Haal de gery-ring eruit, plaats de vuilniszak over de gery-ring en plaats deze terug in de prullenbak.

3 Zet aan

Druk 3 seconden op de knop aan de linkerkant aan de zijkant. Het deksel werkt nadat het indicatielampje op het scherm 3 keer knippert.

4 Automatische werking

Wanneer afval of een deel van uw lichaam het sensorgebied nadert (15-25 cm van het inductiescherm), gaat het deksel automatisch open. Na 5 seconden het sensorgebied te hebben verlaten, gaat het deksel dicht.



6 Knop gebruik

Druk op de knop aan de rechterkant van het deksel, het deksel blijft openstaan. Druk nogmaals op de knop, het deksel gaat dicht.

7 Zet uit

Druk 3 seconden op de knop aan de linkerkant van het deksel. Het deksel gaat uit nadat het rode lampje in het inductiescherm drie keer snel knippert.

Let op

1. Let bij het installeren van batterijen op de instructies “+” “-”.
2. Zorg ervoor dat u de nette doek gebruikt om de prullenbak schoon te maken.
Gelieve de prullenbak niet door te spoelen omdat het elektrische deel van de prullenbak door veel elektrische elementen wordt gemaakt. Water beschadigt de interne elektrische elementen. Schakel het apparaat niet in als er per ongeluk water in de prullenbak terechtkomt.
3. Duw of draai het deksel niet om schade aan het deksel te voorkomen.
4. Vervang de batterijen op tijd om lekkage van vloeistof te voorkomen.
5. Gebruik de vuilnisbak niet in zonlicht of in een natte omgeving.
6. Houd het detectiegebied schoon om ervoor te zorgen dat de sensor normaal functioneert.
7. Gebruik geen zure batterijen en alkalinebatterijen, en meng ook geen oplaadbare batterijen en wegwerpbatterijen.
8. Repareer de prullenbak niet zelf om onderdelen te vervangen. Schade om deze redenen valt niet onder de garantie.

Problemen oplossen

Probleem	Hoe op te lossen
Deksel gaat ongebruikbaar open	Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst volgens de “+” en “-” instructies. Of controleer of de lithiumbatterij bijna leeg is en open vervolgens de stroombronschakelaar opnieuw.
	Controleer of het detectiegebied schoon is of niet, gebruik een schone doek om af te vegen als het vuil is.
Deksel sluit ongebruikbaar	Controleer of elektrische circuits vochtig zijn. Zo ja, sluit dan geen stroombron aan. U kunt de bak alleen gebruiken als deze droog is.
	Controleer of er obstakels rond het deksel zijn. Zo ja, verwijder deze dan.
	Een droge batterij kan een laag stroomverbruik veroorzaken, vervang deze alstublieft.
Deksel gaat langzaam open	Een droge batterij kan een laag stroomverbruik veroorzaken, vervang deze alstublieft.

Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu flinqproducts.nl/registration

Sicherheitsinformation

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden! Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Dieses Produkt kann im Innenbereich verwendet werden (weitere Informationen finden Sie unten).

Dieses Gerät darf von Kindern ab 12 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an ausreichender Erfahrung und/oder Wissen verwendet (aber nicht installiert) werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder im Umgang mit dem Safe geschult wurden. Benutzen Sie das Gerät und verstehen Sie die möglichen Gefahren.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.





Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät ohne Aufsicht zu reinigen oder zu warten.

Hinweis

- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dies kann für Kinder zu gefährlichem Spielmaterial werden. Erstickungsgefahr!
- Gefahr durch Verschlucken von Kleinteilen. Halten Sie diese von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umgehend gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften.
- Verändern Sie das Produkt in keiner Weise. Andernfalls erlischt die Garantie.

Installation und Verwendung



1 Batterien einbauen

Legen Sie 3x AA-Batterien gemäß den +/- Anweisungen in das Batteriefach ein. Setzen Sie das Batteriefach wieder ein und betätigen Sie den Ein-/Ausmacher.

2 Müllsack platzieren


Nehmen Sie den Gery-Ring heraus, legen Sie den Müllsack über den Gery-Ring und legen Sie ihn zurück in den Mülleimer.

3 Anmachen

Drücken Sie die Taste auf der linken Seite 3 Sekunden lang. Der Deckel funktioniert, nachdem die Anzeigeleuchte auf dem Bildschirm dreimal blinkt.

4 Automatische Operation

Wenn sich Müll oder ein Körperteil dem Sensorbereich nähert (15–25 cm vom Induktionsbildschirm entfernt), öffnet sich der Deckel automatisch. Nach 5 Sekunden Verlassen des Sensorbereichs schließt sich der Deckel.



6 Tastenbenutzung

Drücken Sie den Knopf auf der rechten Seite des Deckels, der Deckel bleibt geöffnet. Drücken Sie die Taste erneut, der Deckel schließt sich.

7 Abschalten

Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste auf der linken Seite des Deckels. Der Deckel schaltet sich aus, nachdem das rote Licht im Induktionsbildschirm dreimal schnell blinkt.

Aufmerksamkeit

1. Beachten Sie beim Einlegen der Batterien bitte die Anweisungen „+“ und „-“.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Mülleimers unbedingt ein sauberes Tuch. Bitte spülen Sie den Mülleimer nicht aus, da der elektrische Teil des Mülleimers aus vielen elektrischen Elementen besteht. Wasser beschädigt die inneren elektrischen Elemente. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn versehentlich Wasser in den Mülleimer gelangt.
3. Bitte drücken oder klappen Sie den Deckel nicht, um eine Beschädigung des Deckels zu vermeiden.
4. Bitte tauschen Sie die Batterien rechtzeitig aus, um ein Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden.
5. Vermeiden Sie die Verwendung des Mülleimers in der Sonne oder in nasser Umgebung.
6. Halten Sie den Erfassungsbereich sauber, um die normale Funktion des Sensors sicherzustellen.
7. Bitte mischen Sie keine Säurebatterien und Alkalibatterien und auch keine wiederaufladbaren Batterien und Einwegbatterien.
8. Bitte reparieren Sie den Mülleimer nicht selbst, um Elemente auszutauschen. Schäden aus diesen Gründen sind nicht im Garantiumfang enthalten.

Fehlerbehebung

Problem	Wie löst man
Deckel öffnet sich ungewöhnlich	Überprüfen Sie, ob die Batterien gemäß den Anweisungen „+“ und „-“ richtig eingelegt sind. Oder prüfen Sie, ob die Lithiumbatterie schwach ist, und öffnen Sie dann den Stromquellenschalter erneut.
	Überprüfen Sie, ob der Sensorbereich sauber ist oder nicht. Wischen Sie ihn bei Verschmutzung bitte mit einem sauberen Tuch ab.
Deckel schließt ungewöhnlich	Prüfen Sie, ob Stromkreise feucht sind. Wenn ja, schließen Sie bitte keine Stromquelle an. Sie können den Behälter nur verwenden, wenn er trocken ist.
	Überprüfen Sie, ob sich rund um den Deckel Hindernisse befinden. Wenn ja, entfernen Sie es bitte.
	Bei einer Trockenbatterie kann es zu geringer Leistung kommen. Bitte tauschen Sie sie aus.
Bei einer Trockenbatterie kann es zu geringer Leistung kommen. Bitte tauschen Sie sie aus.	Bei einer Trockenbatterie kann es zu geringer Leistung kommen. Bitte tauschen Sie sie aus.


Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou rendez-vous sur flinqproducts.nl/registration

Information de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit ! Conservez-le dans un endroit sûr pour référence future. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur (voir ci-dessous pour plus d'informations).

Cet appareil peut être utilisé (mais non installé) par des enfants âgés de 12 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances suffisantes, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été formés à l'utilisation du coffre-fort. l'utilisation de l'appareil et comprenez les dangers potentiels.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil.





Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement !

Ne laissez pas les enfants sans surveillance nettoyer ou entretenir cet appareil.

Avertissement

- Ne laissez pas les matériaux d'emballage traîner négligemment. Cela peut devenir un matériel de jeu dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement !
- Danger dû à l'ingestion de petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !
- Éliminez immédiatement le matériel d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Ne modifiez en aucun cas le produit. Cela annulera la garantie.

Installation et utilisation du bac à capteur



1 Installer les piles

Installez 3 piles AA dans le compartiment à piles selon les instructions +/-.
Remettez le compartiment à piles en place et activez l'interrupteur marche/arrêt.

2 Placer le sac poubelle



Sortez l'anneau gery, placez le sac poubelle sur l'anneau gery et remettez-le dans la poubelle.

3 Allumer

Appuyez sur le bouton sur le côté gauche sur le côté pendant 3 secondes. Le couvercle fonctionne après que le voyant lumineux sur l'écran clignote 3 fois.

4 Opération automatique

Lorsque des déchets ou une partie de votre corps s'approchent de la zone du capteur (à 15-25 cm de l'écran à induction), le couvercle s'ouvrira automatiquement. Après avoir quitté la zone du capteur pendant 5 secondes, le couvercle se fermera.



6 Utilisation des boutons

Appuyez sur le bouton sur le côté droit du couvercle, le couvercle restera ouvert. Appuyez à nouveau sur le bouton, le couvercle se fermera.

7 Éteindre

Appuyez sur le bouton sur le côté gauche du couvercle pendant 3 secondes. Le couvercle s'éteint après que le voyant rouge de l'écran d'induction clignote rapidement trois fois.

Attention

1. Lorsque vous installez les piles, veuillez noter les instructions “+” “-”.
2. Assurez-vous d'utiliser le chiffon propre pour nettoyer la poubelle. Veuillez ne pas rincer la poubelle car la partie électrique de la poubelle est constituée de nombreux éléments électriques. L'eau endommagera les éléments électriques internes. Ne mettez pas sous tension si de l'eau pénètre accidentellement dans la poubelle.
3. Veuillez ne pas pousser ou retourner le couvercle pour éviter qu'il ne soit endommagé.
4. Veuillez remplacer les piles à temps pour éviter les fuites de liquide.
5. Évitez d'utiliser la poubelle sous la lumière du soleil ou dans un environnement humide.
6. Gardez la zone de détection propre pour assurer le fonctionnement normal du capteur.
7. Veuillez ne pas mélanger les piles acides et les piles alcalines, et ne mélangez pas non plus les piles rechargeables et les piles jetables.
8. Veuillez ne pas réparer vous-même la poubelle pour remplacer les éléments. Les dommages pour ces raisons ne sont pas inclus dans la plage de garantie.

Dépannage

Inquiéter	Comment résoudre
Le couvercle s'ouvre de manière inhabituelle	Vérifiez si les piles sont installées correctement selon les instructions « + » et « - ». Ou vérifiez si la batterie au lithium consomme peu d'énergie, puis rouvrez l'interrupteur de la source d'alimentation.
	Vérifiez si la zone de détection est propre ou non, veuillez utiliser un chiffon propre pour essuyer si elle est sale.
Le couvercle se ferme de manière inhabituelle	Vérifiez si les circuits électriques sont humides. Si oui, veuillez ne pas connecter la source d'alimentation. Vous ne pouvez utiliser le bac que s'il est sec.
	Vérifiez s'il y a des obstacles autour du couvercle. Si oui, veuillez le supprimer.
	La batterie sèche peut consommer peu d'énergie, veuillez la remplacer.
Le couvercle s'ouvre lentement	La batterie sèche peut consommer peu d'énergie, veuillez la remplacer.

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hereby we:

Company:

FlinQ Commerce

Address:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
The Nederland

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**

FlinQ Sensor Bin Lilton 8L

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Sensor Bin Lilton 8L

Barcode / EAN:

8720955002967
8720955002974

Product Rating:

0.9W

Product type:

Houseware

Production date:

2023

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:



Name:

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:

14-07-2023

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications, applying versions will be valid in 19-01-2021(2014/35/EU) 19-05-2021 (2014/30/EU)19-05-2020 (2015/863/EU + 2011/65/EU 2020) (date of test) . The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU



FlinQ Commerce

Eemweg 74

3755 LD

The Netherlands

info@flinqproducts.nl